DMR CODE PLUGS

2023

Kom i gang med DMR



OZ1KLM

Christian Knop 17-11-2023

Forord

Lidt om mig selv først

Jeg har det meste af mit liv levet omgivet af teknik på en eller anden måde, med en far der var dedikeret til elektronik gennem det meste af hans liv. Far var selv amatør og autodidakt ud i faget allerede som ung mand, tilbage under anden verdens krig 1940 – 45, og blev en del af elektronikindustrien i den lille provinsby Struer ved Limfjorden i 1958/59, og dette kom til at præge mit liv.

Jeg startede bl.a. med selvbyg elektronik-kits, og med en familie der alle mere eller mindre, også selv var en del af dette fag, kom jeg forholdsvist nemt til disse ting. Senere da små datamater for private blev en mulighed, var jeg selvfølgelig med på vognen, hvilket medførte at jeg kom på teknisk forskole (EFG – Erhvervs Faglig Grunduddannelse) med henblik på elektronikmekanikeruddannelsen, i dag hedder det vist elektronik-fagteknikker/elektronikteknikker ikke at forveksle med den ældre elektronikteknikker uddannelse. I forbindelse EFG var vi en del klassekammerater der besluttede sig for at tage en amatørradio licens, hermed var kimen lagt for også at blive "radioaktiv". I sommeren 1983 kom jeg i lære på B&O i Struer, hvor jeg var indtil sommeren 2004. Det var en tid med mange interessante udfordringer/læring med udvikling af nye produkter fra ide og frem til det endelige produkt. I årene der gik havde jeg fornøjelsen af at arbejde med servicering af virksomhedens IT-systemer d.v.s. skærmterminaler, printere, og rigtig meget andet, hvorefter jeg i de seneste år arbejdede med virksomhedens verdensomspændende netværks infra-struktur, med speciale omkring IP Routing.

Efter B&O brugte jeg nogle år på at undervise på en erhvervsskole, i netværk, computere, samt andre ting også. Efter tiden med regulær undervisning, fik jeg tilbuddet om at blive Skolepraktikinstruktør inden for teknologi og kommunikationsuddannelserne, hvor jeg havde knapt 6 spændende år med, rigtig mange dejlige drenge inden for IT-Support, Datateknik programmering og netværk.

Optakten til dette dokument

I årene på henholdsvis B&O og tekniskskole gav jeg ikke mig selv tid nok, til også at være aktiv radioamatør, mest fordi mit arbejde altid på en eller anden måde optog rigtig meget af min tid, sammen med rigtig mange andre interesser, musik, civilforsvar, redningsberedskab som frivillig, samt meget andet. Men efter at have lagt nogle af disse ting på hylden, besluttede jeg at nu skulle det være, Jeg meldte mig ind i den lokale amatørforening OZ3EDR, hvilket jeg ikke har fortrudt, jeg har mødt mange spændende og rare mennesker, som har taget godt imod mig, og nogle kender jeg endda fra tiden på B&O. Forud for dette har jeg dog været medlem af landsforeningen EDR, hvilket har betydet at jeg har kunnet følge lidt med i hvad der skete gennem tiden.

I klubben mødte jeg enkelte der allerede havde skaffet sig en radio der havde DMR som kommunikationsmulighed, hvilket også gav mig lyst til at prøve kræfter med dette, dog var viden om og hvordan nærmest ikke eksisterende, dette måtte vi gøre noget ved, og efter at jeg havde ledt længe og inderligt lykkedes det at få nogenlunde styr på tingene.

Motivationen

Jeg er sådan indrettet, at udfordringer og spændende emner, altid har det med at trigge mig, jeg kan ikke lade være, jo mere op ad bakke, jo mere stiger viljen til at gennemføre en opgave.

Jeg skaffede mig et par DMR-radioer fra AnyTone, og fik lidt starthjælp fra leverandøren, men det løb hurtigt ud i sandet. Da jeg var helt blank på området, tårnede udfordringerne sig op, så jeg gik i gang med at researche og besluttede herefter at jeg gerne ville være behjælpelig med, at andre også kunne komme i gang, hvilket har medført at antallet af DMR-radioer i afdelingen er støt stigende.

Hermed er grundlaget lagt for at begynde at skrive dette dokument, som jeg tror vil blive modtaget af en del med kyshånd.

Christian Knop

Indhold

Forord	1
Lidt om mig selv først	1
Optakten til dette dokument	1
Motivationen	1
Baggrunden	3
Forkortelser	3
Udstyr der benyttes til DMR	3
Lidt beskrivelser om DMR-systemet, kilde dmrplus.dk	4
ETSI DMR	4
Anvendelse	4
DMR "Stam data"	4
Protokol kort beskrivelse	5
DMR Funktioner	5
ID-nummer	5
Afsender ID:	5
Modtager ID	6
Tale gruppe	6
RX-liste	6
Private call	6
Roaming	6
Brug af Reflektor på DMR+	7
Henvisninger til DMR relaterede sider og ansøgning om DMR-ID	8
CodePlugs forud for programmering	10
Kontaktlister, og hvad skal vi med dem	10
I gang med CodePlug	11
Skift af radio mode på radioen uden software	12
Sammenhæng i konfiguration	12
Konfiguration af AnyTone D878UVII Plus	14
Common Settings	15
Optional Settings	
Roaming	25
HotSpot	27
HotSpot som Gateway og tilføjelser til din radios konfiguration	31
Gateway konfigurationer udvidet	32

Baggrunden

Jeg havde jo en del start problemer med at komme på DMR nettet, hvilket jeg også andre havde, hvilket måske betød at disse ikke havde så megen mod til at komme i gang. Der er jo rigtig mange begreber og forkortelser og ikke mange forstår ret meget af dette, så jeg vil starte med lige at komme omkring nogle af de vigtigste først.

Forkortelser

Ja mange står af allerede når vi siger CPS og codeplugs, så hvorfor ikke starte her

- CPS eller Customer Programming Software er bund og grund det stykke software vi bruger til at tilpasse alle funktioner i vores radio herunder også firmware opdatering, import og eksport af forskellige data.
- CodePlugs er den konfiguration/tilpasning af vores radio, som gemmes som fil på vores PC eller andet lager medie, samt ind eller udlæsses fra vores radio. Den indeholder hvordan radioen i sig selv skal fungere, plus alt omkring kanaler, zoner, talegrupper, digital/analog kontaktliste, scan lister, modtager lister og meget andet.
- DMR Digital Mobile Radio som er et system omkring et verdensomspændende netværk af servere, repeatere og ikke mindst vores radioer, og i tilgift også HotSpots m.m.
 - Vi arbejder med fysiske kanaler og logiske kanaler, hvor de fysiske én repeater som har en modtager frekvens, og en sendefrekvens som er aktive samtidigt. Oven på disse kanaler lægger vi så de logiske/virtuelle kanaler.
 - Logiske kanaler består af TG, REF, TS, CC som er forkortelser af TaleGrupper, Reflektorer, TimeSlots samt ColorCodes.
 - TG/TS kan vel opfattes som en slags kanal således, at TG almindeligvis knyttes til TS1 altså TimeSlot 1 og REF knyttes til TS2 med enkelte undtagelser. Dette betyder at i praksis vil der opstå problemer hvis du ønsker at benytte Landskanalen TG238 og andre samtidigt vil benytte verdenskanalen TG1 ja så er det først til mølle der gælder på din repeater, den kan kun håndtere en TG pr. TS ad gangen, det er dog også således at to radioer samtidigt kan snakke med den samme repeater, forudsat at den ene benytter TS1 og den anden benytter TS2, da repeater og radioerne har et sammen spil om kun at sende i ca. 30 milisekunder ad gangen for at give hinanden plads til at udnyttet netop det at have to timeslots på én kanal.
 - REF er egentlig også en slags TG, og bruges lidt på samme måde og dog, her vil jeg henvise til øvrig information på internettet.
 - CC colorcode er en måde at adskille flere repeatere på samme frekvens således, at du kun sender til den bestemte repeater og selvfølgelig også kun lytter til denne repeater. Dette betyder dog at hvis du befinder dig et sted mellem to repeatere på samme frekvens og begge repeatere kan høre dig, så kan der opstå problemer i forhold til at du bruger den ene og herved forstyrrer den andens indgang, så CC metoden er ikke helt skud sikkert, dog er det kun den med det rigtige CC der lukker dig ind.

Udstyr der benyttes til DMR

Repeatere, hotspot og dongle m.fl. er forskellige udstyr hvormed man bringes i stand til at komme på DMR nettet og ud til at de mange andre radioamatører i hele verden som også benytter sig af DMR.

- Repeatere er en sender og modtager der kan begge dele samtidigt, derfor benytter sig af to forskellige frekvenser for at repeateren ikke skal forstyrre sig selv m.m., og for DMR repeaterens vedkommende, så er den også koblet til internettet, hvorigennem DMR-signalet sendes til en fælles national server og videre sendes til de andre repeatere der benytter denne server, samt andre DMR servere eks. internationalt
- HotSpot er almindeligvis en simplex enhed der kun kan sende eller modtage på skift, og med kun én kanal til begge funktioner. Den kobles op på internettet på flere måder, typisk med WiFi til eks. din mobiltelefon, og herigennem forbinder den til selv samme nationale DMR server. Formålet med denne er at erstatte din

repeater i områder uden dækning, og dermed give dig og din radio mulighed for alligevel at være med. Det kunne også være at du ønsker at komme udenom den service, som nærmeste repeater tilbyder. Kunne også være at man valgte en anden server, som giver adgang til lande eller områder, den nationale server ikke tilbyder adgang til.

• dongle er lidt det samme som en hotspot, men med den forskel at der ikke er en radio involveret, i stedet bruger man sin Windows PC til kommunikationen.

Lidt beskrivelser om DMR-systemet, kilde dmrplus.dk

ETSI DMR

DMR er udviklet under ETSI med de store leverandører involveret.

Standarten er udviklet til at kunne bruges med 12,5 kHz kanal afstand, der bruges globalt på de landmobile frekvensbånd.

På sammen tid skal standarten opfylde fremtidige myndigheds krav om 6,25 Khz. Kanal afstand eller ækvivalent

Anvendelse

DMR er udviklet til kommercielt brug

• Benyttes i en bred vifte af erhverv fra sikkerheds firmaer til logistik services leverandør. Dog sjældent ved Politi, redning og ligene kritiske services der i Europa typisk vil bruge Tetra og P25 i Amerika som digitalt system.

DMR blandt radioamatør

• Der er flere net, der binder repeater sammen via internet på tværs af kloden.

DMR "Stam data"

Parameter	Detalje
Kanal afstand	12,5 KHz
Samtidig brug	Time devision, 2 timeslot giver effektivt 2 kanaler
Modulation	4FSK
Symbol rate	4800 symboler/sek
FSK frekvenser	+1944, +648, -648, -1944 Hz

Protokol kort beskrivelse

Protokollen der benyttes, er tids opdelt med mulighed for adgang for flere samtidige brugere, også kaldet Time-Division Multi Access (TDMA), og nedenfor er vist et eksempel for dette.



- Ved TDMA deler flere bruger samme fysiske kanal ved at sende på skift, altså deler kanalen i tid.
- TDMA kendes fra GSM hvor der bruges 8 timeslots.
- I DMR bruges der 2 timeslot. Hvert timeslot (er 30 mS langt).
- En DMR-frame (ramme) består så af timeslot 1 efterfulgt af timeslot 2.
- Hvert timeslot udgør hvad man kan kalde en Logisk kanal og kan hver især bære en tale QSO eller Data.

For yderligere info henvises til <u>http://dmrplus.dk</u>

DMR Funktioner

ID-nummer.

Enhver DMR-transmission indeholder to DMR ID. Et afsender og et modtager ID.

Afsender ID:

Afsender id identificerer den radio der sender et signal.

ID er et 24 bit nummer (1 - 16776415). Som amatør bruger vi jo vores kald og ikke et nummer, så det er som udgangspunkt ikke så anvendeligt, men i alt SW er det bare meget nemmere at arbejde med tal. Tænker vi nu på telefonen, så er det faktisk ikke anderledes, vi husker måske ikke på det til dagligt, da vi har skrevet de fleste venner og bekendte i telefonbogen. Men vi ringer faktisk ikke til et navn, men til et telefonnummer.

Ved amatør brug af DMR gør vi det samme. Forbinder hver person med et unikt "telefon nummer" eller retter DMR ID. Af den grund skal man for den fulde funktionalitet få sig et DMR-id https://radioid.net/.

Range	Område	DMR-id er tildelt på samme måde som Lande id for GSM og af den
1000-1999	Nord Jylland	grund starter alle danske Der id med 238. Repeater er 238xxx og
2000-2999	Midt Jylland	bruger 238xxxx
3000-3999	Syd Danmark	C .
4000-4999	Hovedstaden	Oprindeligt blev ID tildelt efter denne plan, men nu tildeles de
5000-5999	Sjælland	fortløbende, altså næste ledige nummer i sekvensen.

Modtager ID

Modtager id fortæller til hvem en transmission er tiltænkt.

Det kan være et ID på en radio (bruger) eller en Tale gruppe man ønsker at sende til.

Modtager ID er et 24 bit nummer (1 - 16776415), I den sendte data header, definerer et bit om den sendte Modtager ID er et DMR id eller en Tale gruppe.

De fleste radioer har en telefonbog, hvor bruger og deres DMR-id kan matches. På den måde kan man få vist på sin skærm, Call på den amatør eller Tale gruppe der sender.

Tale gruppe

En tale gruppe (TG) kan nok bedst sammenlignes med ctcss tone. For at det sendte signal kommer igennem squelch, så skal den rigtige tone sendes med. Alle andre CTCSS toner der sendes på samme frekvens åbner ikke squelch.

Talegrupper bruges når man ønsker at send til mange. Det er det normale blandt radio amatør. Ved DMR skal radioen altid sættes til at lytte på en given TG. I Danmark mest LK eller måske kaldet 238). Når man har sat radion på TG238 høre man altså kun transmitioner der indeholder et modtager id på 238.

Typisk når en DMR-radio er sat til lytte på en given TG, så sender den også på den.

Når man har valgt en TG på radioen har man altså valgt både hvilken gruppe man vil lytte til og hvor man sender. Man kan så også opleve at der på den valgte frekvens og TS kommer transmissioner man ikke kan høre hvis de ikke indeholder den valgte TG.

På systemer der er forbundet i netværk, kan TG også bruges til at styre funktioner i netværket.

RX-liste

Hvis man vil høre mere end kun den ene TG på en given Frekvens/TS så kan der laves en RX-liste, hvor de TG man ønsker at lytte på indgår. Det er lavet i nogle af de tilgængelige kodeplugs.

Det kunne være at der på en repeater hvor er lagt TG01 i RX listen når radioen står på TG 238 (Lands kanalen). Her vil man så også kunne høre aktivitet på WW (TG01) skulle der komme noget der. Afhængig af indstillinger i radioen vil en indtastning på radioen lige efter en TG fra RX-listen har været i luften medføre at man taster på den TG fra RX listen. Alternativt taster radioen på den indstillet TG.

Denne mulighed er rigtig stærk, men den kan også medføre en del forvirring, hvis man ikke holder tungen lige i munden.

Private call

I modsætning til TG så er et private call sat op til kun at komme igennem til den ene radio der har det med sendte modtager ID.

i praksis så vælger man en modtager i telefonbogen og taster PTT. På den måde hører alle radioer på frekvensen transmissionen, men kun den med det rette Modtager ID lukker audio igennem.

Radio kan sættes op til at ringe som en telefon ved private call. Så længe det private kald er i gang så er det kun de 2 involveret der er med i samtalen. Afhængig af hvordan hænge tider er sat op i radioen, så vil private kald lave time out efter nogle sekunder hvor der ikke har være send aktivt på det private kald. Taster man herefter er det på den TG som radioen er sat til.

Roaming

DMR kan automatisk roame mellem forskellige repater. Det vil sige at Radioen selv kan lede efter en brugbar repeater. Vi kender det fra vores mobil telefoner hvor telefonen skifter fra mast til mast som vi bevæger os gennem

Christian Knop / OZ1KLM

landet. I modsætning til GSM-systemet hvor det er basen der styrer hvor telefonen skal roame hen, så er det i DMR radioen der laver arbejdet.

Det virker ved at radioen har en minimumsgrænse for hvilken signal styrke man ønsker sig. Hvis signal styrker kommer under den fastsatte grænse, så træder roaming i kræft.

Der er 2 former for roaming. Passiv, som foregår alt mens radioen er i RX og ikke har fundet et signal over Roamings grænsen og aktiv roaming som sker ved PTT hvis den valgte repeater ikke kan nåes.

Ved passiv roaming er repeater systemet i standby. Det virker ved at radioen "scanner" efter andre repeater når det nuværende signal er under roamings grænse. Alle repeater sender med jævne mellemrum en beacon når de er i standby den bruger radioen til at måle RSSI og afgør om den repeater opfylder roamings kriteriet.



Brug af Reflektor på DMR+

Reflektor systemet giver mulighed for at forbind sig til forskellige grupper uden at skulle kode sin radio. Det eneste man har brug for i radioen, er at TG9 er kodet på TS2.

Altså man kan komme forskellige steder rundt i verden uden at røre koden i radioen.

Reflektor bruges altid på Timeslot 2 og altid med Talk group 9.

På DMR+ i Danmark er alle repeater som standart koblet op på den reflektor der er tiltænkt lokalområdet.

Der er fem lokalområder. Nord Jylland (4701), Midt Jylland (4702), Syd Jylland og Fyn (4703), Hovedstaden (4704) og Sjælland (4705)

Som eksempel er Esbjerg i Syd Jylland og Ebberup i område Sjælland.

Skifter man til TG9 på radioen (i mange kodefiler er TG9 kaldet Lokal eller reflektor). Taster man på TG9 på TS2 så vil man komme ud på alle repeater i regionen. Som eksempel Esbjerg. Her ligger Vissenbjerg, Tophøj, Fredericia, Tønder, Svendborg og Skovbyballe alle i 4703 sammen med Esbjerg. Man kommer altså ud på de repeater hvis man bare taster på TG9, TS2 på Esbjerg.

Ønsker man nu at prøve en anden reflektor, så er det nemt at skifte.

En Reflektor har et nummer mellem 4000 og 5000 hvor både 4000 og 5000 har speciel funktion.

Her en liste med reflektor <u>http://ipsc2-infoboard.xreflector.net/info-board/#</u>, og samtidigt også adgang til andre informationer.

Lav et private call til den reflektor du ønsker at lytte til. Det gør du på de fleste radioer som herunder.

Først skifter du til TG9, TS2 (lokal eller reflektor i kodefilen).

Herefter går du i kontakter i radioen og finder manual indtastning. Vil du fra Esbjerg forbinde til reflektor for Hovedstaden så taster du 4704 ind og taster (PTT) kortvarigt. Ved succes svare repeateren med digital tale tilbage med: "connected to reflektor 4704"

Nu venter du til din radio vender tilbage til stand-by skærmen og kan nu bare taste (Som jo var TG9 på TS2) og være med i samtalen.

Det samme gælder for alle Reflektor.

4000 er speciel og kobler forbindelsen til reflektor fra så man er lokal på repeateren.

5000 er også speciel og giver med digital tale en statue på hvilken reflektor repeateren er forbundet til.

Hvis man vil øve at skifte reflektor, så er 5000 en god test da man får feedback på om man har gjort det rigtigt uden faktisk at skifte en reflektor...

Men bare lege løs, Repeateren rydder selv op efter timeout.

Her er en amatør video om hvordan man bruger reflektor.

https://youtu.be/77s9Kt W4Xo

Henvisninger til DMR relaterede sider og ansøgning om DMR-ID

Nogle gode DMR-system info sider som kan anbefales er:

http://89.185.97.34/bmaster+/ som et eller andet sted kan bruges som nøgle til andre steder eks.
http://ipsc2-dk.dmrplus.dk/ipsc/ som fra den 1 juni 2023 er den server som vi bruger til DMRPlus, hvor der findes forskellige info om Repeatere, HotSpots m.m. samt trafik monitorering og andre ting.
http://ipsc2-infoboard.xreflector.net/info-board/ hvor forskellige info om reflektorer og talegrupper kan findes.
http://www.dmrplus.dk omend denne har lidt mangler/fejl/dødelink så findes der alligevel lidt godt information her.
http://hamrepeater.dk/ er også et godt sted at se igennem
http://www.oz1ln.dk/ er også et ret informativt sted at starte med at se på

<u>https://raynet.m0guy.com/help/</u> kan bestemt anbefales at besøge, her findes der fine beskrivelser omkring DMR m.m.

<u>https://www.taitradioacademy.com/topic/what-is-dmr-1/</u> dette er en meget grundig gennemgang af hvad DMR egentlig er for en ting, er meget teknisk og dog meget lærerigt for de sultne som gerne vil vide lidt mere.

https://radioid.net/ bruges til at registrere sig for at få et personligt DMR-ID

CodePlugs forud for programmering

Der er flere ting du skal have styr på, samt have taget beslutning om, og grundlæggende skal du have et DMR-ID hvilket kræver at du har dokumentation for din amatør licens, registrering foregår jo på <u>https://radioid.net/</u> og hvis man vælger at blive betalende medlem, får man adgang til forskellige værktøjer, herunder download af kontaktlister, og ja de kan skaffes andre steder, men her er det generelt nemmere syntes jeg, og lidt mere struktureret.

Når du har fået dit ID og eventuelt har hentet en kontaktliste efter eget valg til din radio, så skal du have en plan for hvad du faktisk vil, d.v.s. ønsker du at bruge repeatere, HotSpots m.m., hvis du vil bruge HotSpots hvilke/hvilket netværks system vil du koble op mod – BrandMeister eller DMRPlus. På repeatere er det i Danmark typisk at vi benytter DMRPlus.

Hvorfor er det vigtigt, jo af flere grunde – eks. vil du bruge HotSpot og vil koble op mod BrandMeister (BM), så skal du også registreres med login hos BrandMeister på: <u>https://brandmeister.network/</u>, nødvendigt hvis du vil have din HotPot til at virke, du skal nemlig have oprettet et selvvalgt sikkerheds kodeord for dit HotSpot, uden dette kommer du IKKE på. Der har været skrevet om at du også skal have en løsning til at kunne gøre brug af BrandMeister nettet fra din radio op mod en repeater, netop ud fra et efterhånden større forsøg på misbrug af andres DMR-ID på nettet således, at andre sådan udgiver sig for at være dig, og dermed har fuld adgang til BrandMeister DMR-net, hvilket kan medføre at du bliver bandlyst for altid. Det opfordres til at man selv følger på dette, hvis der er ønsker om at benytte BM nettet.

TaleGrupper (TG), det er vigtigt at du har styr på hvilke TG der bruges hvor og hvorfor, eks. TG238 er landskanalen for Danmark både på DMRPlus og BM, og TG91 er World (WW) for BM, men ikke for DMRPlus her hedder den TG1.

Derudover arbejdes der med begreber som Reflektorer, og disse bruges i flæng med TaleGrupper og forvirrer lidt begreberne så der er lidt hjemme arbejde at gøre omkring dette.

Repeater – her er det nødvendigt at finde ud af hvilke repeatere vi har til rådighed og herunder frekvenser, talegrupper, ColorCodes (CC) er vigtige hvis man ikke allerede har en CodePlug der indeholder disse.

ColorCode hvad er nu det, jo som før omtalt så benyttes dette til at adskille hvilken af flere repeatere i samme område og frekvens du vil benytte, Eks. Region Midtjylland, når flere af repeaterne benytter samme frekvenser så deler man tingene op med forskellige CC og f.eks. Thyholm repeateren benytter CC 12. På HotSpots er det generelt at man benytter CC 1, nogle mener at det er lige gyldigt, dog skal radio og hotspottet være konfigureret til samme CC ellers virker det med sikkerhed ikke.

Ud fra ovenstående beslutter man sig for hvilke repeatere man gerne vil bruge eller have mulighed for at bruge og derfor skaffe de nødvendige info for disse herunder hvilket funktioner disse tilbyder, frekvenser og DMR TaleGrupper Timeslots og lige så vigtig hvilke Color Code de enkelte repeatere benytter.

Nogle af disse ting er beskrevet tidligere i dette dokument og med henvisninger til yderligere info.

Kontaktlister, og hvad skal vi med dem

En kontaktliste er en lokal telefonbog, som bruges af radioen til at fortælle hvem det der kalder på radioen, og dermed fortæller en modtager hvem du er. Det er rigtig dejligt at lige kan se hvem det nu var der kaldte, men også nyttig ved private opkald til den ene bruger/radio.

Når man henter kontaktlister, skal man være opmærksom på til hvilken radio disse hentes, radioerne har forskellige krav til dette, ja selv forskellige software versioner kan blive et problem. Vigtigst er det nok at man lige undersøger hvor mange pladser der er i din radio, eks. har Baofeng DR-1801 kun plads til 1024 pladser og her skal både være TG og Kontakter og ønsker man at have alle danske registrerede DMR-amatører ja så kommer man til kort for dem er der mere end 1500 af, så der skal vælges meget hårdt.

Tager man en AnyTone 878UVII plus så ser verden helt anderledes ud, her har vi 10.000 TG, 500.000 Digitale Kontakter, 4.000 Kanaler, 250 Zoner

Størrelser på kontaktlister pr. 2023-05-23 er:

- Antallet af det meste af verdens DMR-brugere er på 239.685 brugere
- Antallet af Danmarks DMR-brugere er på 1.550 brugere

I gang med CodePlug

Da både jeg selv og rigtig mange benytter os af AnyTone radioer vil jeg koncentrere mig specielt om denne, og for at komme i gang med at lave en codeplug til din radio, skal vi starte med at hente de nødvendige programmer, driver, firmware m.m. Valget af AnyTone begrundes også i at dette produkt virkelig giver muligheder langt længere end de fleste, både når vi taler om en digital kontakt liste, talegrupper, kanaler og zoner og ikke mindst radio modes hvor man vælger mellem professional og amatør modes, hvor professional er beregnet til dem der bare skal have en radio med faste kanaler/funktioner der bare skal bruges, og hvor amatør mode låser radioens mange funktioner op dog med den begrænsning at den kun kan benyttes på amatørbåndene.

Programmerings software for AnyTone kan hentes her: <u>https://www.anytone.net/download</u>, og den pakke man henter, indeholder både CPS CodePlugSoftwaren og tilhørende FW FirmWare samt dokumentation for din radio og meget andet.

Ved problemer med USB driver, kan man hente en virtuel driver her: <u>http://it.anytone.net/download2.html</u>

I skrivende stund er jeg bekendt med en der har problemer med USB driver op mod AnyTone 878 radioen på Windows version 11, jeg selv benytter den nyeste version af netop Windows version 11, uden nogen problemer.

Når du har installeret softwaren og fået adgang til din radio, vil jeg anbefale at du bør opdatere din radios FW og hvis du allerede har lagt en konfiguration/codeplug på din radio, så sørg for at hente og gemme denne på din PC eller andetsteds, hvorfra du kan hente den igen. Dette fordi din radio SKAL resettes til fabriks indstilling, efter at radioen er opdateret, dette for at sikre at software og data m.m. er synkroniseret, så der ikke opstår utilsigtede tilstande.

VIGTIGT!

Vi ser mere og mere at når du modtager din radio, så kan du ikke få adgang til dine kanaler fra radioens menu, du finder dette under "Menu->Settings->Chan Set" og hvis du kun kan se "Radio Set" og "Device Info" så er din radio i professional mode og ikke i amatør mode, deraf med begrænset funktioner.

For at løse dette problem er der flere måder at gøre dette på, 1. et specielt program beregnet på dette, 2. CPS programmet, hvor funktionen kan være placeret forskellige steder, 3. eller direkte fra radioens tastatur.

Professionel mode (Radio Mode 0000), Amatør Mode (Radio Mode 0003) gælder for Europa.

For at få adgang til Channel Mode d.v.s. at du på din radio har adgang til at ændre eller tilføje kanaler så skal din radio være i Amatør Mode, og her er der flere at vælge imellem, alt efter hvilket kontinent du befinder dig på. For os i Europa der skal vi bruge Radio Mode 0003, og ja du mister adgang til det fulde frekvensspektrum og begrænses til amatørbåndene, men til gengæld får du adgang til alt andet.

Vælger du alligevel Community Mode/Professional mode nemlig mode 0000, så kan du kun arbejde med kanaler fra dit CPS program, meningen er at kun amatører skal kun ændre direkte på kanalerne, alle andre SKAL arbejde med forud programmerede kanaler.

Ved skift af Radio Mode skal du være opmærksom på at din codeplug indeholder Radio Mode info og kan kun bruges til en Radio i samme mode, der er dog nogle muligheder for at omgå dette. **Anbefaling** – behold din Radio i mode 0003.

Skift af radio mode på radioen uden software

Sluk radioen, hold PTT og knappen 1 inde og tænd for radioen, og når den viser Test Mode slip knapperne, herefter vil den vise frekvens mode og med kanalvælgeren kan du nu vælge radio mode, sluk nu radioen og tænd den igen, og bemærk at radioen er nulstillet dog med kontaktlisten intakt.

Nogle steder anbefales, efter min mening fejlagtigt, at skifte til Radio Mode til 0014, som er Maintenance mode og bestemt ikke beregnet til daglig drift, dette udføres for at få adgang til bl.a. 220 MHz og som kan bringe radioen i store tekniske problemer og i værste fald bryde helt sammen.

For at få adgang til netop Mode 0014 skal man bruge et kodeord, men det er sådan at AnyTone truer med at fjerne muligheden helt, hvis man bliver ved med at sprede informationen om dette kodeord.

Bemærk at CodePlugs fra en anden RadioMode ikke kan bruges da den giver Band Error det, hævdes at man kan ændre CodePluggen med en editor der kan ændre i byte nr. 18 regnet fra starten af filen, 0x0E = 14 (Maintenance mode), 0x03 = 3 (Amatør mode), 0x00 = 0 (Professional mode, begrænsede funktioner i forhold til Amatør mode, men udvidet i forhold til sendefrekvenser).

Address	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	а	b	С	d	е	f	Dump
00000000	56	31	30	31	33	f7	ac	5f	00	44	35	37	38	55	56	00	V1013÷¬D578UV.
0000010	00	03	00	56	31	30	30	01	00	00	05	46	31	32	33	34	V100F1234
0000020	35	00	32	14	00	64	14	01	0d	0f	00	14	32	00	00	00	5.2d2

Sammenhæng i konfiguration

Når man skal i gang med sin codeplug kan det godt blive meget forvirrende, når man skal finde ud af hvordan det hele skal laves, der er så mange muligheder. Så derfor har jeg lavet en fornuftig rækkefølge for at du nemmere kan komme igennem med succes.

Ser vi lidt på hvordan du bruger din radio i daglig drift, du tænder din radio, vælger en zone, og herefter en kanal, og så er vi i gang. Meget enkelt – men der skal rigtig meget til for at det kan blive så enkelt, så det vil jeg prøve at beskrive herunder.

Vi starter med at få dit DMR-ID på plads, herefter TG, evt. Modtager Gruppe Liste, Kanaler og Zoner

- Radio-ID (DMR ID og Kaldesignal) på AnyTone skal dette indsættes Under Digital->Radio ID List
- TaleGrupper (Contact/Talk Group) Findes under Digital på AnyTone, disse oprettes med Navn for funktion eks. WW (DMR+) som er TG1 på DMRPlus

Bemærk at vi arbejder med to forskellige sæt

- o Brandmeister BM
- o DMR-Plus
- o BM+ som repræsentere sammen fald i de to sæt
- Modtager Gruppe Call Liste

Som omhandler muligheder for f.eks. at modtage på landskanalen TG238 og samtidigt at monitorere TG 1 eller TG9, dog med den hage at den kan give utilsigtede oplevelser som blandt andet blokering af opkald af forskellige årsager, er i nogle tilfælde en god ide, og andre tilfælde en knap så god ide.

Kanaler

Her er vi vant til at vores kanaler er konfigureret med forskellige frekvenser da det ellers ikke giver nogen mening, men når vi snakker digital radio og eks. DMR så ser verden noget anderledes ud fordi vi ny benytter forskellige TG og TS på samme kanalfrekvens, derfor opretter vi kanaler med funktions navne, ved eks. at lave den første kanal, med de parametre der skal gå igen ved brug omkring en specifik repeater, og så kopiere vi bare denne kanal det antal gange som vi har behov for.

```
Christian Knop / OZ1KLM
```

Først laver vi den kanal der skal være basis for eks. en repeater som Thyholm

- Start med at give kanalen navn eks. Thyholm, fordi den skal være basis for de næste kanaler der skal laves, og herefter bør have navn efter funktion eks. Thyholm LK, hvor LK er landskanalen.
- Frekvens RX og TX, husk at du skal lytte på den frekvens som repeateren sender på og omvendt
- Channel Type, Her angiver du om det skal være en analog eller digital kanal
- Transmit Power, L,M,H,T hvor L er laveste effekt og T er højeste effekt Ved brug af hotspot benytter man kun laveste effekt
- o TX Permit

Her angiver du reglen for hvornår din radio må sende, eks. kun hvis kanalen er fri eller altid

- o DMR Mode, Repeater eller DMO/simplex, hvilket er de to modes vi arbejder med her
- Radio ID (238xxxx OZnnabcd hvor xxxx er den personlige ID og OZnnabcd er dit kaldesignal) disse tilknyttes radioen (AnyTone878) under Digital->Radio ID List i CPS softwaren og tilknyttes automatisk til din kanal, hvilket kan være en fordel hvis man har et behov for at teste en HotSpot konfigureret til en anden bruger, så kan man oprette flere Radio-Ids i radioen og så vælge gennem meny systemet hvilken Radio-ID du vil benytte nu. Er overordnet beregnet til brug for at flere brugere kan bruge den samme radio, man skifter blot aktiv Radio-ID
- Color Code: for Thyholm repeaterens vedkommende er det 12
- Nu laver du de antal kopier af din basis kanal som du har behov for og tilretter dem alle med funktionsnavn/kanal navn, og laver følgende tilknytninger:
 - \circ TG eks 238 som er landskanalen, er en dropdown liste over de TG vi har defineret tidligere
 - Slot, her har jeg fået læst og påpeget at TG hører hjemme i TS_1 og Reflectorer hører hjemme i TS_2 grundlæggende, men ingen regler uden undtagelser
 - Receive Group List, hvis man agter at bruge dette, havde en oplevelse af at det var nødvendigt for overhovedet at kunne lytte noget, men skulle ikke være tilfældet.
 - o Scan List, Forudsætter at du har lavet en ScanListe som er nødvendig for at kunne aktivere scan
 - Der er også mange andre options her, men dem bruger vi ikke i disse eksempler.
- Zoner

Nu har vi oprette Navngivne TG og Kanaler og nu skal alt dette så bindes sammen så vi kan bruge disse til dette bruger vi Navngivne Zoner eks. Thyholm (JYL)

• Opret ny Zone og navngiv denne

			-		A Channel Thy	/holm mix LK	•
	Zone Name Thyholm (JYL)			B Channel Thy	/holm mix WW	•
	Zone Hide				,		
ailabl	e Channel		-	Zone Cha	nnel Member		
	Bregninge LK			313	Thyholm mix LK		
	Bregninge LOK			314	Thyholm mix LOK		
	Bregninge QSY-1			315	Thyholm mx QSY-1		
	D : 00V/0		>>	316	Thybolm mx OSY-2		
	Bregninge QSY-2				ing the internet store is		
	Bregninge QSY-2 Bregninge WW			317	Thyholm mix WW		

 Tilknyt kanalerne til denne Repeater og nu er vi klar til at programmere radioen med den egentlige CodePlug, dog mangler vi lige kontaktlisten, den kan indlæses senere, og man skal være opmærksom på at når man programmerer radioen med selve codepluggen tager det kun sekunder, men skal vi have kontaktlisten med, ja så snakker vi altså mange minutter, så hvorfor skal vi have den med? Jo når du modtager et opkald så ser du kun senderens DMRID og ikke hvem det er eks. kaldesignal, men så snart denne liste er lagt i radioen så bliver det anderledes rart at man kan se hvem det er man taler med, både navn og kaldesignal.

På de næste sider tager vi fat på den egentlige konfiguration med grafiske eksempler Christian Knop / OZ1KLM **Side 13** Version 1.0

Konfiguration af AnyTone D878UVII Plus

For at komme i gang med at lave en CodePlug til din radio, skal vi lige have hentet og installeret programmeringsværktøjet fra AnyTone producentens hjemmeside, hvis du ikke allerede har gjort dette.

Programmet findes her: <u>https://www.anytone.net/download</u>, samt hvis nødvendig Virtuel Seriel USB Driver som kan hentes her: <u>http://it.anytone.net/download2.html</u>

Bemærk at softwaren som du henter, indeholder flere mapper med forskellige informationer og software, heriblandt Firmware til både radioen og BT enheden i radioen, så det er næsten en All-In-One software pakke du henter.

Lad os nu komme i gang med programmet.

ם 🎴	D878UVII	[D878	BUVII:UHF	{Rx(400 - 4	80 MI	Hz) Tx(4
File	Model	Set	Program	n Tool	View	Help
Ľ	2 🔒	+📃	附 诸	00	٩	
D878	UVII ommon S	effina		No.	R Fre	eceive auencv
D	inital	oung		313	434	4.70000
	nalog			314	434	4.70000
	naiog			315	434	1,70000

Grundlæggende ser det således ud

Vi starter med at lukke Digital blokken op, så vi kan indsætte dit DMR-ID og Kaldesignal



	•						
D878UVII	No.	Radio ID	Name				
⊡ · Digital	1	2380225	OZ1KLM/Christian K	ínop		Husk at det skal	l være dit
Radio ID List Contact/Talk Group Prefabricated SMS Receive Group Call Encryption Code AES Encryption Cod ARC4 Encryption Code	Radio ID I Radio Radio ID Na <u>O</u> I	Edit1 ID me Kan	2380225 OZ1KLM/Christian Knop cel <u>Previous N</u> ex	> 		eget ID og Kalde radio repræsen dig på DMR serv	esignal, din terer sig som verne
Så skal vi i gang med C Her bruges navnet WV for DMRPlus netværke Call Type, her bruges a Call men nogen TG bru TG/DMR ID i dette tilfa Ingen Call Alert	Contact/ W for we et alminde uges sou ælde sk	/Talk Group orld og (DN ligvis Group m Privat Ca al det være	D878UVII □ Dommon Setting □ □ Digital □	No. 1 2 oup Edit1 Nam Call Typ TG/DMR II Call Aler QK	TG/DMR ID	Call Alert None None None I Previous	× Next

Talegrupper i min radio er som følger:

Christian Knop / OZ1KLM

No.	TG/DMR ID	Call Airt	Name	Call Type	No.	TG/DMR ID	Call Airt	Name	Call Type
1	1	None	WW (DMR+)	Group	31	2386	None	QSY-1 (BM)	
2	2	None	EU (DMR+)		32	2387	None	QSY-2 (BM)	
3	9	None	Lokal (BM/+)		33	2421	None	Norw.S/Ost(BM)	
4	17	None	Nordic (DMR+)		34	2424	None	Norw. vest (BM)	
5	91	None	WW (BM)		35	2426	None	Norw. midt (BM)	
6	92	None	Europe (BM)		36	2529	None	Norw. nord (BM)	
7	93	None	N. America (BM)		37	4000	None	Disconnect(BM/+)	Privat
8	94	None	Asia & ME (BM)		38	4409	None	UK Chat (DMR+)	
9	95	None	Aust. & NZ (BM)		39	4700	None	DK All (DMR+)	
10	113	None	England (DMR+)		40	4701	None	Nordjyll. (DMR+)	
11	117	None	Nordic (DMR+)		41	4702	None	Midtjyll. (DMR+)	
12	214	None	Spain (BM/+)		42	4703	None	Syddanm.(DMR+)	
13	235	None	England (BM/+)		43	4704	None	Hovedst. (DMR+)	
14	238	None	Landskanalen DK		44	4705	None	Sjaell. (DMR+)	
15	240	None	Sverige (BM/+)		45	4708	None	Chat 1 (DMR+)	
16	242	None	Norway (BM/+)		46	4709	None	Danm.test (DMR+)	
17	450	None	Korea (BM/+)		47	4716	None	QSY1 (DMR+)	
18	722	None	Argentina (BM)		48	4717	None	QSY2 (DMR+)	
19	907	None	Jota (BM)		49	4718	None	Jota (DMR+)	
20	913	None	English (BM)		50	5000	None	Repeater Status	Privat
21	914	None	Spanish (BM)		51	5001	None	Info (BM)	
22	918	None	YOTA (BM)		52	9990	None	Perrot-echo (BM)	Privat
23	923	None	EU English (BM)		53	23810	None	YSF238 (BM)	Privat
24	924	None	Swedish (BM)		54	23811	None	Wirre-x Swe.(BM)	
25	927	None	Nordic (BM)		55	23812	None	Wirre-X DK (BM)	
26	2381	None	Nordjyll. (BM)		56	123	None	BM TG/TS1	
27	2382	None	Midtjyll. (BM)		57	1234	None	BM TG/TS2	
28	2383	None	Syddanm. (BM)		58	12345	None	DMR+ TG/TS1	
29	2384	None	Copenh. (M)		59	123456	None	DMR+ TG/TS2	
30	2385	None	Sjaelland (BM)		60		None		

Bemærk at enkelte af disse talegrupper er markeret som Private Call, og alle andre er Group call, men vises ikke her netop fordi de private ikke skal drukne i mængden.

Common Settings

Nu til afsnittet Common Settings hvor jeg vil koncentrere mig om Kanaler og Zoner samt Optional Settings, og vi starter med kanaler.

	🗅 😅 🖬 🤘 🕾 🙀 🎦 🚺	00								
D	878UVII New pmon Setting	No.	Receive Frequency	Transmit Frequency	Channel Type	Power	Band Width	CTCSS/DCS Decode	CTCSS/DCS Encode	Channel Name
	Channel	1	434.71250	432.71250	D-Digital	High	12.5K	Off	Off	Bregninge LK
		2	434.71250	432.71250	D-Digital	High	12.5K	Off	Off	Bregninge LOK
	Scanlist	3	434.71250	432.71250	D-Digital	High	12.5K	Off	Off	Bregninge QSY-1
	- Roaming Channel	4	434.71250	432.71250	D-Digital	High	12.5K	Off	Off	Bregninge QSY-2
	- Roaming Zone	5	434.71250	432.71250	D-Digital	High	12.5K	Off	Off	Bregninge WW
	- FM	6	434.71250	432.71250	D-Digital	High	12.5K	Off	Off	Bregninge Stop
	Auto Reneater Offset Frequer	7	434.71250	432.71250	D-Digital	High	12.5K	Off	Off	Bregninge TG/TS1
	Device information	8	434.71250	432.71250	D-Digital	High	12.5K	Off	Off	Bregninge TG/TS2

Her vises otte kanaler for en repeater i Bregninge med navnene LK, LOK, QSY-1, QSY-2, WW, Stop, TG/TS1, TG/TS2

hvor LK er Landskanalen, LOK er den regionale kanal, QSY 1 og 2 er chat kanaler, WW er world, Stop er Disconnect, TG/TS1 og 2 har jeg pt. ikke styr på brugen af altså hvornår og hvorfor, det kommer nok.

nedenfor ses et eksempel for en kanal, i dette tilfælde Bregninge Landskanal.

Channel Information Edit	1			
Channel Name	Bregninge LK			
Receive Frequency	434.71250	PTT Prohibit Talk	Around(Simplex) CAPRS RX	
Transmit Frequency	432.71250	Work Alone DataACK Di	isable 🔲 Auto Scan 🔲 Ana Aprs Mi	ıte
Correct Frequency[Hz]	0	Digital	Landskanalen DK	1
Channel Type	D-Digital 💌	Radio ID	OZ1KLM/Christian	7
Transmit Power	High 💌	Color Code	5	ī
Band Width	12.5K 💌	Slot	Slot1	Ī.
TX Permit	Always 💌	Receive Group List	None	ī
Scan List	None	Digital Encryption	Off •	ī
APRS Report Type	Of 🔽	Extend Encryption	AES	1
Analog APRS PTT Mode	Of 💌	ARC4 Encryption Code	Off	1
Digital APRS PTT Mode	Of 💌	AES Digital Encryption	Off	1
Digital APRS Report Channel	1 💌	Multiple Key	Off	7
Exclude channel from roaming	off 💌	Random Kev	Off	7
DMR MODE	Repeater 💌	SMS Forbid		
Analog APRS Report Freq	1 💌	Cond Talkar Alian	Call Conferencian D Paraina	
		Slot Suit	SMS Confirmation	
Analog			Sivio Commission	
CTCSS/DCS Decode	Of 💌		_	
CTCSS/DCS Encode	Of 💌		Reverse	
Squelch Mode	Carrier		ZTONE Decode	
Optional Signal	Off 👻		Custom CICSS	
DTMF ID	-	R	XoneBot	
2Tone ID	1	R5	IoneEot 1	
5Tone ID	1 🔹			
PTT ID	Of 🔽			
	<u>Q</u> K <u>C</u> ancel	Pre	vious <u>N</u> ext	



Bregninge (SJL) og find de kanaler der skal tilknyttes denne Zone marker eks. den øverste af de kanaler der skal tilføjes og vælg >> med musen og klik igen indtil alle dine kanaler til tilføjet til Zonen

Christian Knop / OZ1KLM

Version 1.0

le <u>M</u> ode	el <u>S</u> et <u>P</u> rogran	n <u>l</u> ool <u>V</u> iew	Help					
) 🖻 🖥	▋ *思 \$%↓ *箇	00						
78UVII		No.	Name	Zone Channels	A Chann	iel	B Chann	el
Commor	n Setting	1	Brogningo (SII.)		Brogningo		Brogningo	OK
···· Chan	nel		Dregninge (OSL)	0	Dregninge		Dregninger	
Zo 으	Zone Edit1							2
Sc								
Ro	Zone Nam		aninan (SIII)		A Channel	Bregninge	LK 于	
Ro	Zone Main		gninge (SJL)		B Channel	Bregninge	LOK 🔽	
FN	Zone	Hide						
A	Available Channel			Zone Channe	el Membe r			
···· De	9 Domus	s Vista LK		1	Bregninge LK			
0	10 Domus	s Vista LOK		2	Bregninge LOK			
4	11 Domus	s V. QSY-1		3	Bregninge QSY-1			
···· Al	12 Domus	s V. QSY-2		>> 4	Bregninge QSY-2			
···· Lo	13 Domus	s Vista WW		5	Bregninge WW			
Hc	14 Domus	s Vista Stop		6	Bregninge Stop			Order By
- Af	15 Domus	s V. TG/TS1		1 7	Bregninge TG/TS	1		ID
G	16 Domus	s V. TG/TS2		8	Bregninge TG/TS	2		ĪD
inital	17 Ebberu	up Sj LK						
igital	18 Ebberu	up LOK						<u>N</u> ame
nalo	19 Ebberu	up QSY-1						
	20 Ebberu	up QSY-2						
	21 Ebber	up WW						Up
	22 Ebber	up Stop						
	23 Ebber	up TG/TS1						<u>D</u> own
	24 Ebberu	up TG/TS2						
	25 Farum	LK						
	26 Farum	LOK						
	27 Farum	QSY-1						
	28 Farum	QSY-2						
	29 Farum	WW						
	30 Farum	Ston						
		Г						
	Order By ID	Name						
			-	1	1	1		1
			<u>O</u> H	(<u>C</u> ancel	E	revious	Next	
_								1
						_		

Dette var en kort gennemgang af oprettelse af Zoner med underlæggende funktioner.

I næste afsnit vil jeg kigge lidt på Optional Settings.

Optional Settings

Se der er rigtig mange punkter vi lige skal omkring, og nok lige så mange som jeg lige springer over.

Vi starter med Power-on fanen:

Work Mode	Vox/BT	STE	FM	Power Sav	e	Key Function) Other	Digital Fun
Alert Tone1	Ĺ		·					
Power-on	Alert Tone	Display	GPS/Ranging	VFO Scan	Auto	repeater	Record	Volume/Audio
Power-on								
		Power-on Inte	erface	Custom Char	-			
		Power-on Di	splay VEL	комме	N			
			CRI	STIAN				
		Power-on Pass	word	Off	-			
		Power-on Password	Char	12345678				
		Default Startup Ch	annel	On	-	[
		Startup Zo	one A T	hyholm (JYL)	-			
		Startup Char	nel A Ti	yholm mix LK	-			
		Startup Zo	one B	PI-STAR 1	-			
		Startup Chan	nel B	PS1 LK 238	-			
		Startup GP	S test	Off	•			
		Startup	Reset	On	•	Set ON to	allow MCU Reboot	

Her sættes opstart billede/tekst, eventuel Poweron password og om der skal være password på under opstart

Hvis du gerne vil bestemme hvordan radioen starter op så er det her vi begynder, men husk du skal have lavet dine Zoner først, og de skal indeholde dine kanaler analoge som digitale ellers giver det ingen mening.

I displayet har du to muligheder for visning af kanaler sådan overordnet, nemlig hoved kanalen og underkanalen også kaldet subchannel, dette betyder bare om du vil monitorere en eller to kanaler samtidigt hvor hoved kanalen er den aktive, disse kanaler er grupperet som A og B fordi du via tastaturet kan skifte mellem A og B kanalen som den aktive og dermed hovedkanalen, jeg anbefaler dog at man slår under kanalen fra i displayet, du kan jo stadig skifte mellem dem.

Jeg har valgt at radioen skal starte med Zone A = Thyholm (JYL) som er Thyholm repeateren og at den starter på Landskanalen.

Jeg har også valgt at min sekundære Zone skal være min HotSpot PI-STAR 1 og igen landskanalen, jeg har så i tilgift også en HotSpot nummer 2 som er konfigureret som gateway og dermed giver adgang til både DMRPlus og Brandmeister netværkene og dette er fordelt i to Zoner da netop denne PI-STAR 2 kræver helt speciel konfiguration lige fra TaleGrupper, Timeslots, og special preroutning i HotSpottet.

Den næste er Alert Tone, her styrer vi forskellige lyde og hvornår vi ønsker disse eller ej.

Christian Knop / OZ1KLM

Work Mode	Vox/BT	STE	FM	Power Save K	ey Function	Other	Digital Fu
Alert Tone1 Power-on Alert	Tone	Display	GPS/Ranging	VFO Scan Auton	epeater I	Record Vo	lume/Audio
Alert Tone							
SM	IS Alert	Ring	•				
C	all Alert	None	•	ldle Channel Tone			
Digi Call Rea	setTone	Off	-		Frequency[Hz]	Period[10ms]	Play
Talk	Permit	Off	•	First Tone	1500	100	
Ke	y Tone	Off	•	Second Tone	600	100	
Digi Idle Chann	el Tone	Off	-	Third Tone	0	0	
Startup	Sound	On	•	Fourth Tone	0	0	
Tone/Key Sound Adj	justable	Adjustable	•	Fifth Tone	0	0	
Ana Idle Chann	el Tone	Off	-		,	1	
				Call Reset Tone			Play
Call Permit Tone					Frequency[Hz]	Period[10ms]	T lay
Einst Tono	Frequency[H	1z] Period[10ms	s] Play	First Tone	1900	100	
Second Taxa	/00	150	_	Second Tone	800	100	
Jecond Tone	0		_	Third Tone	0	0	
Found Tone	0	0	_	Fourth Tone	0	0	
Found Tone	0		_	Fifth Tone	0	0	
EITE LORG	A 1						

Dette er mit valg, d.v.s. jeg har fjernet Call Alert, Key Tone, tror resten er default

Work Mode	Vox/BT	STE	FM	Power Save	e Key Function	Other	Digital Func
Power-on	Alert Tone	Display	GPS/Ranging	VFO Scan	Auto repeater	Record	Volume/Audio
Display				,			
	Brightness	4		A Ch	annel Name Color	White	-
Auto Ba	cklight Duration	Always		Receive Backlight Delay[s		Always	s 🔻
Backlight Delay Of TX[s]		Off		B Channel Name Colo		White	-
Menu Exit Time[s]		60	-	Zor	e Name Colour A	White	•
Time Display		On	-	Zor	e Name Colour B	White	•
	Last Caller	Show Bo	oth 💌	Disp	lay Channel Type	On	•
Cal	Display Mode	Call Sign B	ased 💌		Display Time Slot	On	•
Call Sigr	Display Color	White	-	D	isplay Color Code	On	•
Call E	nd Prompt Box	Off	-	Da	te Display Format	yyyy/m	/d 🔻
Display C	hannel Number	Sequence Numb	er In Zone 🔻		Volume Bar	On	•
Display (Current Contact	On	-		-		
Stand	iby Char Color	Write	-				
Stan	dby BK Picture	Default	•				
Show Last (Call On Launch	On	-				
S	eparate display	On	-				
CH Switching Ke	eps Last Caller	On	•				

Her styrer du hvad der skal vises på displayet og hvilke farver du ønsker til de forskellige ting.

Her har vi GPS/Ranging, hvor vi kan vælge at GPS skal være tændt ved opstart, time zone har jeg indstillet til Dansk sommer tid. Jeg har også valgt en mixed mode af GPS med GPS og BDS

Christian Knop / OZ1KLM

Version 1.0

Alert Tone1]				~			
Power-on	Alert Tone	Display	GPS/Ranging	VFO Scan	Auto repeate	r F	Record	Volume/Audio
-GPS/Ranging-								
			GPS	On	•			
		Get GPS Positi	ioning	On	•			
		Time	Zone	UTC+02:00	•			
		Ranging Inter	val[s]	5	•			
		Distance	e Unit	Metric	•			
		GPS Template Inform	nation	Off	•			
			My current GPS po	sition is				
		Gps	Mode	GPS+BDS	•			
		GPS Roa	aming	Off	-			

Herefter har jeg forsøgt at styre VFO scannings områder, men radioen scanner stadig hele radioens frekvens område hvilket er rigtig meget irriterende.

Work Mode	Vox/BT	STE	FM	Power Save	Key Function	Other	Digital Func
Alert Tone1		·		·			
Power-on	Alert Tone	Display	GPS/Ranging	VFO Scan	Auto repeater	Record	Volume/Audio
VI O Ocan		VFO Scan	Type	со	-		
	V	O Scan Start Freq(U	JHF)	432 00000	_		
	V	FO Scan End Freq(U	JHF)	438 00000	_		
	VI	FO Scan Start Freq(\	/HF)	144 00000			
	v	FO Scan End Freq(\	/HF)	146.00000	_		
			····· /	140.0000			

Her har vi så Auto Repeater konfigurationen, hvor jeg har valgt at tilrette den til henholdsvis 2 MHz og 600 KHz spacing for UHF og VHF repeaterne, man behøver ikke at benytte denne funktion da der kan være situationer hvor dette ikke dur.

Work Mode	Vox/BT	STE	FM	Power Save	Key Function	Other	Digital F
Alert Tone1			00010				
Power-on	Alert Ione	Display	GPS/Ranging	VFO Scan	Auto repeater	Record	Volume/Audio
Auto repeater							
Aut	o Repeater A	Off	-	Auto Roaming a	t Fixed Time[m]	1	-
Aut	o Repeater B	Off	-	Roaming Eff	ect Wait Time[s]	None	-
Auto Rep	eater1(UHF)	2.00000 MH	z 🔻		Roaming Zone		-
Auto Rep	peater1(VHF)	600.00 KHz	· •				
Auto Rep	eater2(UHF)	2.00000 MH	z 🔻				
Auto Rep	peater2(VHF)	600.00 KHz	· •	Min Freq Of Auto F	Repeater1(VHF)	136.00000	
	1			Max Freq Of Auto F	Repeater1(VHF)	174.00000	
				Min Freq Of Auto F	Repeater1(UHF)	400.00000	
				Max Freq Of Auto F	Repeater1(UHF)	480.00000	
Rej	peater Check	Off	-				
Repeater Che	ck Interval[s]	10	-	Min Freq Of Auto F	Repeater2(VHF)	146.00000	
Repeater Check R	econnections	3	-	Max Freq Of Auto F	Repeater2(VHF)	164.00000	
Repeater Out of	Range Notify	Off	-	Min Freq Of Auto F	Repeater2(UHF)	410.00000	
Out of Rance	Notify(times)	3	-	Max Freq Of Auto F	Repeater2(UHF)	470.00000	
A	uto Roaming	Off	•				
Auto Roaming	start condition	Fixed time	•				
	,						

Record og Volume/Audio har jeg valgt at springe over og går direkte til Work mode, og her har jeg slået Sub-Channel mode fra, ellers igen som før Zone A og B, og bemærk her kan man skifte radioens Working mode fra Amatør til Professional mode, hvilket ikke anbefales, se tidlige beskrivelser øverst i dokumentet.

Power-on	Alert Tone	Display	GPS/Ranging	VFO Scan	Auto repeater	Record	Volume/Audi
Work Mode	Vox/BT	STE	FM	Power Save	Key Function	Other	Digital Func
-Work Mode							
WORK MODE		Display	y mode	Channel	•		
		VF	/MR(A)	MEM	-		
		MEM 2	Zone(A)	Thyholm (JYL)	•		
		VF/	/MR(B)	MEM	-		
		MEM 2	Zone(B)	PI-STAR 1	-		
		Main Chan	nel Set	А	-		
		Sub-Channe	el Mode	Off	-		
		choose working	g mode	amateur mode	•		
			,		_		

så kommer vi til Vox/BT fanen hvor man sætter VOX level m.m. samt BT mode, og her har jeg valgt at BT er tændt fra starten og sat BT PTT HOLD, hvilket betyder at når jeg taster på BT-PTT så sender radioen indtil jeg igen taster på BT-PTT.

Power-on	Alert Tone	Display	GPS/Ranging	VFO Scan	Auto repeater	Record	Volume/Audi
Work Mode	Vox/BT	STE	FM	Power Save	Key Function	Other	Digital Func
Vox/BT							
		VO)	(Level	Off	•		
		VOX	Delay	2.0s	•		
		VOX De	etection Ex	kternal Microphone	•		
	⊢B	π					
			BT On/Off	On	<u> </u>		
			DT viet ent	Off	<u> </u>		
			BI + Int spk	Off	<u> </u>		
			BT MIC Gain	2	<u> </u>		
			BI Spk Gain	2	<u> </u>		
			DT DV Dalaus	10s	<u> </u>		
				30ms	<u> </u>		
			BIFIIHOLD	On	<u> </u>		
			Ptt Sleep Time	infinity	•		

Jeg har valgt at springe over STE da den er slået fra, og hermed gået direkte til FM en funktion som både er elsket og hadet, men jeg syntes nu at det er dejligt lige at kunne vippe over på DR eller andre udbydere og jeg har lagt et antal kanaler ind i min FM konfiguration og her vælger jeg at den skal starte med disse kanaler og det skal være nummer 1 som i mit tilfælde er Danmarks Radio program 4 Radio Midt og Vest

Alert Tone1							
Power-on	Alert Tone	Display	GPS/Ranging	VFO Scan	Auto repeater	Record	Volume/Audio
Work Mode	Vox/BT	STE	EM L	Power Save	Key Function	Other	Digital Func
-							
-FM		EN 1 /20					
		FMIVEC		MEM	<u> </u>		
		FM Work C	Channel	1	-		
		FM	Monitor	Off	-		

Power Save er vist nok default.

Power-on Alet Tone Display GPS/Ranging VFO Scan Auto repeater Record Volume/Audio Work Mode Vox/BT STE FM Power Save Key Function Other Digital Func Power Save Auto Shutdown Off Image: Control of the same save Off Image: Control of the same save Off Image: Control of the same save Image: Controw Image: Controw Image:	Power-on Alet Tone Display GPS/Ranging VFO Scan Auto repeater Record Volume/Audio Work Mode Vox/BT STE FM Power Save Other Digital Func Power Save Auto Shutdown Other Other Digital Func Power Save Other Other Digital Func Power Save Other Other Other Auto Shutdown Other Image: Save Other Image: Save Auto Shutdown Type is affected by call Image: Save Image: Save Image: Save Auto Shutdown Type is affected by call Image: Save Image: Save Image: Save Image: Save	Alert Tone1							
Work Mode Vox/BT STE FM Power Save Key Function Other Digital Func Power Save Auto Shutdown Off • Power save Off • Auto Shutdown Type is affected by call •	Work Mode Vox/BT STE FM Power Save Key Function Other Digital Func Power Save Auto Shutdown Off Power Save Off Auto Shutdown Off Auto Shutdown Type is affected by call	Power-on	Alert Tone	Display	GPS/Ranging	VFO Scan	Auto repeater	Record	Volume/Audio
Power Save Auto Shutdown Power save Off Auto Shutdown Type is affected by call	Power Save Auto Shutdown Off Power save Off Auto Shutdown Type is affected by call	Work Mode	Vox/BT	STE	FM	Power Save	Key Function	Other	Digital Func
		Work Mode	Vox/BT	STE Auto Sh Powe Auto Shutdow	FM utdown rr save n Type is	Power Save	Key Function	Other	Digital Func

Her har jeg bestemt hvordan mit tastatur skal virke, det er selvfølgelig frit hvordan du ønsker dette skal være.

Alert Tone1							
Power-on	Alert Tone	Display	GPS/Rangin	VFO Scan	Auto repeater	Record	Volume/Audio
Work Mode	Vox/BT	STE	FM	Power Save	Key Function	Other	Digital Func
Key Function -							
		Ke	y Lock	Manual	-		
		PF1 Sho	wt Key	Scan	-		
		PF2 Sho	wt Key	Sub CH Switch	-		
		PF3 Sho	mt Key	LastCall Reply	•		
		P1 Sho	nt Key 🛛 🕺	lain Channel Switch	-		
		P2 Sho	wt Key	V/M	-		
		PF1 Lor	ig Key	FM	-		
		PF2 Lor	ig Key	Dial	-		
		PF3 Lor	ng Key	Off	-		
		P1 Lor	ng Key	Off	-		
		P2 Lor	ıg Key	Off	-		
		Long Key 1	īme[s]	2	•		
		Kno	b Lock	On	•		
		Keyboar	d Lock	On	•		
		Side Ke	y Lock	On	•		
		Forced Loc	k Key	Off	-		

Så kom vi til Other fanen, hvor diverse andre indstillinger er lavet

Alert Tone1	<u></u>	~	~	~ <u> </u>	~		
Power-on	Alert Tone	Display	GPS/Ranging	VFO Scan	Auto repeater	Record	Volume/Audio
Work Mode	Vox/BT	STE	FM	Power Save	Key Function	Other	Digital Func
_ Other							
Address Book Is	Sent With Its Own O	Code	On	•	TOT P	redict	On 🔻
		тот	Off	•	TxPow	Agc	On 🔻
	Langu	lage	English	•			
	Frequency	Step	12.5K	•			
	SQL Leve	el(A)	1	•			
	SQL Leve	el(B)	1	•			
	TI	BST	1750Hz	-			
/	Analog Call Hold Tim	e[s]	1	-			
	call channel is mainta	ined	On	<u>-</u>			
	Priority Zor	ne A Thy	/holm (JYL)	-			
	Priority Zor	ie B	Off	-			
	Mute tir	ning	1minute	-			
	Encryption T	уре	Common	•			

til sidst er vi kommet til Digital Func fanen hvor jeg ikke har ændret noget men jeg konstaterer at to ting har ændret sig efter software opdateringen fra version 3.01 til version 3.02N

nedenstående er ændret fra indholdet som ses i det lille billede til det der er i det store billede

V L. Domie Vie (S.IL) I. X. L. Domie Vieta I.K. L. Domie Vieta I.(1K. L.

	Optional Setting							×	
	Alert Tone1]							
	Power-on	Alert Tone	Display	GPS/Rangi	ng VFO Scan	Auto repeate	r Record Volume/Audio		
	Work Mode	Vox/BT	STE	FM	Power Save	Key Function	Other Digital Func	111	
L	- Digital Func						Preurave Time	100mo	 Recommend setting is 100mS.
L			Group Call H	old Time	5s	•	Wales Load David	100115	Recommend setting is 100mS
			Private Call H	old Time	5s	•	Wake Head Period	IUUms	
		Manua	al Dial - Group TG H	old Time	1s	- LE	ilter Own ID in MissCall	On	•
		Manual	I Dial - Private TG H	old Time	1s	•			
L			Voice header re	petitions	2	-			
C			TX preamble	duration	100ms	Recomme	nd setting is 100mS.		
-			Filter Own ID In N	/lissCall	On				
L			Digital Remote Stu	in&&Kill	Off	•			
L			Digital	Monitor	Off	•			
			Digital Mor	itor CC	Any	•			
			Digital Mo	onitor ID	Any	-			
			Monitor S	ilot Hold	Off	-			
L			Remote	Monitor	Off	-			
			SMS	Format	M-SMS	•			
L									
								H	
				ок	Cancel			-	

Håber at dette dokument har hjulpet dig rigtig godt på vej.

Christian Knop / OZ1KLM

-

Roaming

Roaming på DMR er pendant til mobiltelefoner, som hele tiden holder øje med hvor den kraftigste sendemast findes og skifte over på denne uden at du opdager dette. Dog har jeg ikke testet om det faktisk virker lige så godt på DMR, men mindre kan vel også gøre det.

Mit første forsøg på roaming på min radio blev stoppet lige med det samme, fordi jeg ville lave roaming mellem mine to HotSpots, men problemet er at man ikke må lave roaming med samme RX og TX frekvens på roaming kanalen, det skal være repeatere og med forskellige RX og TX frekvenser.

Roaming mellem repeatere laves med én kanal pr. repeater, eks. følger:



- Receive Frequency: 434.70000
- Transmit Frequency: 432.70000
- Navn på Roaming kanal "Thyholm Roaming"
- Color Code: 12
- Slot: Slot1

Bemærk, at man kan bruge drop down listen, fast select, hvor man vælger blandt sine repeater kanaler, der er nogle begrænsninger ved dropdown, hvor programmet ikke kan håndtere bl.a. danske karakterer og andre situationer, men det opdager man nok, så skal de problemfyldte kanaler nok tilrettes, men bemærk det har konsekvens op i zone konfiguration.



Når man har oprettet de kanaler/repeatere man gerne vil lave roaming imellem, så skal der laves en roaming zone hvor disse kanaler trækkes ind.

Christian Knop / OZ1KLM

Herefter skal man ind i Optional Settings og finde Auto repeater, her skal bemærkes at de eksisterende vejledninger alle benytter en ældre software og lige netop her, er der lavet en del ændringer. Således ser mit første skud ud.

	de	Vox/B1	SIE	FM	Power Save	Key Function	Other	Digital Fui
Alert Tone T Power-on	γ^{\perp}	Alert Tone	Display	GPS/Ranging	VFO Scan	Auto repeater	Record V	olume/Audio
-Auto repeater	-							
	Auto	Repeater A	Off	•	Auto Roaming at Fi	ixed Time[m]	1	-
	Auto	Repeater B	Off	•	Roaming Effect	Wait Time[s]	None	-
Au	to Rep	eater1(UHF)	2.00000 MHz	•	R	Roaming Zone	MidtVest Roaming	-
A	uto Rep	eater1(VHF)	600.00 KHz	•				
Au	to Rep	eater2(UHF)	2.00000 MHz	•		. 10/010		
Auto Repeater2(VHF)		eater2(VHF)	600.00 KHz 💌		Man Freq Of Auto Repeater1(VHF)		136.00000	
					Max Freq Of Auto Rep	peaterI(VHF)	174.00000	
					Min Freq Of Auto Rep	peater1(UHF)	400.00000	
		-			Max Freq Of Auto Rep	eater1(UHF)	480.00000	
	Rep	eater Check	On	<u> </u>	Min Freq Of Auto Rep	peater2(VHF)	146 00000	
Repeate	er Cheo	k Interval[s]	20	-	Max Freq Of Auto Rep	peater2(VHF)	164,00000	
Repeater Cł	neck Re	econnections	3	-	Min Freq Of Auto Reg	peater2(UHF)	410.00000	
Repeater	Out of F	Range Notify	Off	<u> </u>	Max Freq Of Auto Rep	peater2(UHF)	410.00000	
Out of	Range I	Notify(times)	1	•	that had on any top		470.00000	
	A	uto Roaming	On	-				
Auto Roa	aming s	tart condition	Out Of Range	•				

Repeater Check skal enables, Repeater Check Interval er default 20 sek., Repeater Check Reconnections default 3, Repeater Out of Range Notify anbefales Off, Out of Range Notify times 1, Auto Roaming On, Auto Roaming start condition Out of Range, Auto Roaming at Fixed Time 1 min., Roaming Effect Wait Time None, Roaming Zone: MidtVest Roaming.

Man skal selv kigge lidt på disse parametre og se om de skal optimeres, jeg har kun beskrevet et grund setup.

HotSpot

En del har også lidt udfordringer med dette, og her tager jeg udgang i mine egne HotSpots, hvor den ene fungerer som en almindelig simplex MMDVMHost

Pi-Star:4.1.6 / Dashboard: 20221114									
Di-Star Digital Voice - Configuration									
		Dashboard Admii	n Expert Po	wer Update E	Backup/Re	store Facto	ory Reset		
		Catoway Hardwaro I	formation						
Hostname	Kernel	Platform	Tormation	CPU Loa	ad	CPU Ter	an		
pi-star	5.10.63+	Raspberry Pi Zero W	Rev 1.1	0.5 / 0.22	/ 0.07	43.3°C / 10	99.9°F		
		Control Softw	aro						
Setting		control Boltin	Value						
Controller Software:	ODStarR	epeater MMDVMHost (DV-M	ega Minimum F:	irmware 3.07 Re	quired)				
Controller Mode:	Simple	x Node ODuplex Repeater	(or Half-Duple	ex on Hotspots)					
		Apply Change	s						
Setting		MMDVMHost Config	Value						
DMR Mode:		RF Hangtime:	20	Net Hangtime:	20				
D-Star Mode:		RF Hangtime:	20	Net Hangtime:	20	_			
YSF Mode:		RF Hangtime:	20	Net Hangtime:	20				
P25 Mode:		RF Hangtime:	20	Net Hangtime:	20				
NXDN Mode:	6	RE Hangtime:	20	Net Hangtime:	20	_	_		
VSE2DMR ·		in hangeiner							
YSE2NXDN ·	6								
VSE2P25+									
DMR2VSE			lises 7 prefi	r on DMRGateway					
			lises 7 prefi	v on DMPGateway					
DOCEAC:			DOCEAG Date	ing Features					
		00.2 M Besty /dow/th/AMA0	Novition La		12 2				
mmuvm Uispiay Type:		De J + Port: //dev/llyAMA0	 Wextion Lag 		LJ V				

og den anden fungerer som gateway i Simplex mode.

PI-Star:4.1.6 / Dashboard: 20221114										
Di Stor Digital Valco Configuration										
PI-Star Digital Voice - Configuration										
		Dashboard Admir	n Expert Powe	er Update Ba	ackup/Restore Factory					
	Gateway Hardware Information									
Hostname	Kernel	Platform		CPU Load	d CPU Temp	105				
pi-star2 5.	10.103-0/+	Raspberry Pi 3 Model	B Rev 1.2	2.55 / 2.19 /	/ 2.1/ 59.1°C / 138.	4°F				
		Control Softw	are							
Setting			Value							
Controller Software:	ODStarR	epeater 🖲 MMDVMHost (DV-M	ega Minimum Fir	mware 3.07 Req	uired)					
Controller Mode:	Simple:	x Node 🔿 Duplex Repeater 🛛	(or Half-Duplex	on Hotspots)						
		Apply Change	s							
		MMDVMHoct Confid	uration							
Setting		MMDVMHost Colling	Value							
DMR Mode:		RF Hangtime:	20 1	let Hangtime:	20					
D-Star Mode:		RF Hangtime:	20 1	let Hangtime:	20					
YSF Mode:		RF Hangtime:	20 1	let Hangtime:	20					
P25 Mode:		RF Hangtime:	20 1	let Hangtime:	20					
NXDN Mode:		RF Hangtime:	20 1	let Hangtime:	20					
YSF2DMR:										
YSF2NXDN:										
YSF2P25:										
DMR2YSF:			Uses 7 prefix	on DMRGateway						
DMR2NXDN:			Uses 7 prefix	on DMRGateway						
POCSAG:		POCSAG Paging Features								
MMDVM Display Type:	OLED Typ	De 3 ✔ Port: /dev/ttyAMA0	✓ Nextion Layo	ut: ON7LDS I	L3 HS 🗸					
		Apply Change	s							

Bemærk at hver sektion har en Apply Changes, den har ikke kun indvirkning på den enkelte sektion men hele konfigurations siden, men det er en rigtig god ide at der er placeret en for hver sektion, fordi sektionen muligvis skifter udseende og indhold alt efter hvad man ændrer, og nogle ting kan ikke konfigureres færdig før man har aktiveret sine ændringer/tilføjelser.

Hvis man har flere HotSpots på samme fysiske net, er det en god ide at ændre lidt i Hostname eks. pi-star1, pi-star2 Dit kaldesignal og DMR-ID indsættes her, samt den frekvens dit hotspot skal arbejde på. Man kan indsætte sin GPS position, og jeg har indsat mit, så enten undlad at indsætte noget eller indsæt din egen GPS position og ikke min som er et sted i Holstebro. Indsæt gerne din hjemby, hvilket er meningen, men nogen har for vane at skrive noget andet. Indsæt også dir land Denmark, og brug nu den engelske beskrivelse, da denne når ud over landegrænsen i nogle tilfælde.

Radio/Modem Type skal passe sammen med det radiomodul som du bruger med din Raspberry Pi

General Configuration						
Setting			Va	lue		
Hostname:	pi-star	Do not add suffixe	s such a	s .local		
Node Callsign:	OZ1KLM]				
CCS7/DMR ID:	2380225]				
Radio Frequency:	433.412.500	MHz				
Latitude:	56.352958	degrees (positive	value fo	alue for North, negative for South)		
Longitude:	8.616918 degrees (positiv		e value for East, negative for West)			
Town:	Holstebro					
Country:	Denmark					
URL:	http://www.mw0mwz	.co.uk/pi-star/		🔿 Auto 🔘 Manual		
Radio/Modem Type:	STM32-DVM / MMDV	M_HS - Raspberry Pi	i Hat (GF	PIO) ¥		
Node Type:	●Private ○ Publi	ic				
APRS Host Enable:						
APRS Host:	euro.aprs2.net					
System Time Zone:	Europe/Copenhagen 💙					
Dashboard Language:	english_uk 🗸					
		Analy Channes				

Node Type SKAL være Private fordi den kun skal servicere dig og ikke andre, det kan faktisk ses hvis du bruger en anden persons hotspot. Hvis du vælger at andre skal kunne bruge dit hotspot, så skal denne være i Public mode, og så SKAL der laves adgangsliste i komma separeret form, eks. 1234567, 2345678, 3456789. Dette for at have styr på hvem der har adgang til netop dit hotspot. Du vil få en advarsel om mulige problemer hvis du ikke laver en DMR Access Liste, nogen skriver at ingen har adgang ved tom liste, men det er ikke tilfældet. Nedenfor viser jeg et eksempel på Public konfiguration.

Node Type:	○Private
DMR Access List:	2380225,2380231
APRS Host Enable:	

APRS Host kan være euro.aprs2.net men er ikke aktiveret, System Time Zone sættes til Europe/Copenhagen

Herefter skal vi til netværks konfigurationen. Øverst vælger man hvilken DMR server vi ønsker at bruge, og den skal være "DMR+_IPSC2-DK", herefter er der mulighed for options, og her har jeg valgt at min default reflektor skal være 4238 og RelinkTime=15 minutter, UserLink=1 betyder at brugeren må skifte talegruppe/reflektor. Jeg har valgt at lave en statisk mapping til TaleGruppe 238 på TimeSlot 1, ved flere statiske mappings på samme timeslot oprettes disse som følger: TS1_1=238;TS1_2=1;TS2_1=2386;TS2_2=2387, her har jeg mappet landskanalen, DMR+ world, QSY1 og QSY2 på timeslot 2 hvor disse hører hjemme sammen med reflektorerne. Dit DMR-ID kommer frem under Network ESSID og hvis du kun har en hotspot skal du intet gøre her, ellers vælger du eksempelvis 01 på din førstehotspot og 02 på din anden hotspot.

DMR Configuration					
Setting	Value				
DMR Master:	DMR+_IPSC2-DK \vee				
DMR Options:	Options=StartRef=4238;RelinkTime=15;UserLink=1;TS1_1=238;				
DMR ESSID:	2380225 01 🗸				
DMR Colour Code:	1 🗸				
DMR EmbeddedLCOnly:					
DMR DumpTAData:					

Apply Changes

Konfiguration mod BrandMeister systemet ser noget anderledes ud, og kræver som før omtalt at man har et login hos BrandMeister og her opretter et sikkerhedskodeord til din/dine hotspots som skal tilkobles dette net.

Min hotspot nummer to er konfigureret som gateway, hvilket betyder at den skal have både en DMR+, og en BM konfiguration, som ser således ud, her skal man være opmærksom på at BM Hotspot Security kodeordet, SKAL indtastes HVER gang der laves ændringer lige meget hvilken sektion du ændrer i, ellers bliver du smidt af indtil du igen har indsat dit kodeord, dette begrundes i at feltet faktisk er tomt når du åbner konfigurationen, hvilket medfører et default kodeord som ikke længere bruges, grundet en forhøjet sikkerhed for din egen skyld alene.

Her er det sådan at du starter med at vælge DMR Master: BM_2382_Denmark eller DMRGateway og herefter Apply Changes, hvis du har valgt gateway, skal du indsætte BM_2382_Denmark under BrandMeister Master i stedet og skal muligvis Apply Changes igen.

Dit DMR-ID kommer frem under Network ESSID og hvis du kun har en hotspot, skal du intet gøre her, ellers vælger du eksempelvis 01 på din førstehotspot og 02 på din anden hotspot.

DMR Configuration					
Setting	Value				
DMR Master:	DMRGateway 💙				
BrandMeister Master:	BM_2382_Denmark 💙				
BM Hotspot Security:					
BrandMeister Network ESSID:	2380225 02 🗸				
BrandMeister Network Enable:					
BrandMeister Network:	Device Information Edit Device (BrandMeister Selfcare)				
DMR+ Master:	DMR+_IPSC2-DK 💉				
DMR+ Network:	Options=StartRef=4238;RelinkTime=15;UserLink=1;TS1_1=238;				
DMR+ Network ESSID:	2380225 02 🗸				
DMR+ Network Enable:					
XLX Master:	XLX_950 🗸				
XLX Startup Module:	Default 🗸				
XLX Master Enable:					
DMR Colour Code:	1 🗸				
DMR EmbeddedLCOnly:					
DMR DumpTAData:					

Husk at enable dine netværk, som i dette tilfælde både BrandMeister og DMR+ netværkene, som bemærkning tilovenstående, hvor jeg benytter reflektor 4238 som default/StartRef, her har NetAdmin oplyst at denne reflektor nok fjernes, og den er i skrivende stund ikke med i remapping på serveren.

Den vågne læser har jo nok bemærket at der ikke er nogen options i forbindelse med BrandMeister konfigurationen, denne findes under dine devices under dit BrandMeister login.

Hvis du laver en gateway, skal du være opmærksom på at der skal laves routings regler under Configuration->Expert->Full Edit: DMR GW hvilket er et kapitel for sig selv, og samtidigt kræver det en del ekstra konfigurationer på din radio.

Nu skal vi så have lavet konfiguration af radioen.

Først kanaler: Her viser jeg Landskanalen på hotspottet.

information care SES						
Channel Name		PS1 LK 238				
Receive Frequency		433.41250	🗆 ΡΤΤ			
Transmit Frequency		433.41250	U Work			
mect Frequency[Hz]		0	Digita			
Exclude channel from n	oaming	off	•			
DMR	DMR MODE		-			
Analog APRS Repo	nt Freq	1	Y			
Contact		Landskanalen DK				

Giv dine kanaler et navn som både indikerer hopspot, her er det hotspot1 nævnt som PS1 hvilket er Pi-Star1 og LK 238, LK vil være ok jeg har bare TaleGruppen med også, det er dit valg. Modtage- og Sendefrekvensen skal være ens, og skal være i tilladt frekvens område.

Туре	D-Digital	•
ower	Low	•
Width	12.5K	-

Sendeeffekten bør reduceres til Low

DMR MODE skal være DMO/simplex

Color Code skal være 1, Slot skal altid sættes til Slot2, når man arbejder med simplex hotspots

Under øvrige kanaler kan nævnes:

OZ1KLM/Christian

Radio ID

Slot

1

Slot2

Color Code

- Regional kanal LOK som er 4702 for midtjylland (reflektor)
- QSY-1 som er 4716 dansk reflektor, eller TG2386
- QSY-2 som er 4717 dansk reflektor, eller TG2387
- WW som TG1 gældende for World på DMR+
- Local TG9 som er en lokal Talegruppe for den repeater du er tilsluttet, læs mere om dette andet steds
- STOP eller DISCONNECT privat call 4000 som netop har funktionen afbryd forbindelse TG/REF
- hvis flere eller andre så står det nogenlunde frit, hvis ellers DMR+ serveren ellers tilbyder dette.

Zone	Edit58				A Channel	De11K 228		
1	Zone Name PI-STAR 1				A Channel	PSTLK 230		
	— —				B Channel	PSTLK 238	•	
Availabl	Channel			Zone Cha	nnel Member			
1	Programmer K			500	De1 LK 228			
2	Bregninge LN			520	PS1L0/200			
2	Bregninge LON	- 1		529	PSTLUK 4/02			
3	Bregninge QSY-1			030	PS1 QSY1 4/16			
4	Bregninge QSY-2		>>	531	PS1 QSY2 4717			
5	Bregninge WW			532	PS1 WW			
6	Bregninge Stop			533	PS1 STOP			Order By
7	Bregninge TG/TS1			534	PS1 LOCAL 9			
0	Duration TO/TO?		<<					D

Her vises min zone konfiguration, alle ovenstående kanaler er nu tilføjet min PI-STAR 1 Zone og nu klar til brug

Christian Knop / OZ1KLM

HotSpot som Gateway og tilføjelser til din radios konfiguration

På din radio skal du have lavet to typer af talegrupper, et sæt for din BrandMeister forbindelse og et sæt for din DMR+ forbindelse, disse skal indeholde din TG/REF samt et prefix foran eks. 9238 og 8238 som begge skal re-routes på hotspottet til henholdsvis TG238 på BM nettet, og TG238 på DMR+ nettet. Her skal man passe på fordi man almindeligvis også laver en default routning nøjagtig som i et komputer netværk, hvor alt der ikke kendes vej til sendes til din router via defaultgateway og videre ud til den øvrige verden. Forskellen er bare at det der ikke er defineret mod eks. DMR+ nettet sendes til BM nettet uanset hvor det skulle have været sendt hen.

Eksempler på talegrupper for DMR+ gateway

TG/DMR ID	Call Allert	Name	Call Type
80001	None	HS 1 WW DMR	Group Call
8	None	HS 9 LOCAL DMR	Group Call
80238	None	HS 238 DMR	Group Call
84000	None	HS DISCON DMR	Private Call
84238	None	HS 4238 DMR	Group Call
84701	None	HS NORDJYLL DMR	Group Call
84702	None	HS MIDTJYLL DMR	Group Call
84703	None	HS SYDDANM DMR	Group Call
84704	None	HS COPENHAG DMR	Group Call
84705	None	HS SJAELLAND DMR	Group Call
84708	None	HS CHAT 1 DMR	Group Call
84716	None	HS QSY1 DMR	Group Call
84717	None	HS QSY2 DMR	Group Call
85000	None	HS RepStat DMR	Private Call

Her for talegrupper for BM-gateway, og bemærk denne er mindre, netop fordi at alt der ikke er beskrevet sendes til BM nettet,

90238	None	HS 238 BM	Group Call
92381	None	HS NORDJYLL BM	Group Call
92382	None	HS MIDTJYLL BM	Group Call
92383	None	HS SYDDANM BM	Group Call
92384	None	HS COPENHAG BM	Group Call
92385	None	HS SJAELLAND BM	Group Call
92386	None	HS QSY1 CHAT BM	Group Call
92387	None	HS QSY2 CHAT BM	Group Call

Kanalerne laves lige som til det normale hotspot bare med de nye talegrupper i stedet, og lav herefter to zoner et til hvert netværk på samme hotspot.

I hotspot rutes TG8 til TG9 på DMR+ og TG9 til TG9 på BM, og sådan skal de forskellige ting rutes videre til de rigtige destinationer.

Gateway konfigurationer udvidet

Nedenfor vises Gateway konfiguration fra HotSpot under "Configuration->Expert->Full Edit: DMR GW

[General]	[DMR Network 1]
RptAddress=127.0.0.1	Enabled=1
RptPort=62032	Address=2382.master.brandmeister.network
LocalAddress=127.0.0.1	Port=62031
LocalPort=62031	TGRewrite0=2,9,2,9,1
RuleTrace=0	TGRewrite1=2,91,1,91,1
Daemon=1	TGRewrite2=2,90238,1,238,1
Debug=0	PCRewrite0=2,94000,2,4000,1001
RFTimeout=20	TypeRewrite0=2,9990,2,9990
NetTimeout=20	SrcRewrite0=2,4000,2,9,1001
	#PassAllPC0=1
[Log]	PassAllTG0=1
DisplayLevel=0	#PassAllPC1=2
FileLevel=1	PassAllTG1=2
FilePath=/var/log/pi-star	Password="MitPrivatePassword"
FileRoot=DMRGateway	Debug=0
	Location=1
[Voice]	Id=238022502
Enabled=1	Name=BM_2382_Denmark
Language=en_GB	
Directory=/usr/local/etc/DMR_Audio	[DMR Network 2]
	Enabled=1
[Info]	Address=77.243.53.206
Enabled=0	Port=55555
RXFrequency=433475000	TGRewrite0=2,1,1,1,1
TXFrequency=433475000	TGRewrite1=2,8,2,9,1
Power=1	TGRewrite2=2,80238,1,238,1
Latitude=56.352958	TGRewrite3=2,84238,2,4238,1
Longitude=8.616918	TGRewrite4=2,80001,1,1,4000
Height=0	TGRewrite5=2,80001,2,1,4000
Location="Holstebro"	PCRewrite0=2,84000,2,4000,1001
Description="Denmark"	PCRewrite1=2,89990,2,9990,1
URL=http://www.mw0mwz.co.uk/pi-star/	SrcRewrite0=2,84000,2,8,1001
	SrcRewrite1=2,80238,1,8,1
[XLX Network]	Password="PASSWORD"
Startup=950	Debug=0
Enabled=0	Id=238022502
File=/usr/local/etc/XLXHosts.txt	Location=0
Port=62030	Name=DMR+_IPSC2-DK
Password=passw0rd	Options="StartRef=4238;RelinkTime=15;UserLink=1;TS1_1=238;"
ReloadTime=60	
Slot=2	
TG=6	
Base=64000	
Relink=60	
Debug=0	
Id=2380225	
UserControl=1	
[DMR Network 3]	[APRS]

Christian Knop / OZ1KLM

Enabled=0
Name=HBLink
Address=1.2.3.4
Port=5555
TGRewrite=2,11,2,11,1
Password="PASSWORD"
Location=0
Debug=0
TGRewrite0=2,11,2,11,1

[GPSD] Enable=0 Address=127.0.0.1 Port=2947 Enable=1 Address=127.0.0.1 Port=8673 Description=APRS for DMRGateway Suffix=DMR [Dynamic TG Control] Enabled=1

Dette er ikke en perfekt konfiguration, mangler stadig lidt hist og her, men den virker, når bare man ved hvad man har lavet.

Port=3769

Der kan findes flere eksempler omkring dette på nettet eks.

https://n5amd.com/digital-radio-how-tos/mmdvm-dmr-gateway-explained/

https://barriearc.com/builders-group/dmr-stuff/download/configure-a-pi-star-hotspot-for-multi-networks-plusmuch-more.pdf

https://fivecountyhre.org/wp-content/uploads/2020/11/PiStar-DMRGateway-MultiNetwork.pdf

Pi-Star generelt:

https://amateurradionotes.com/pi-star.htm

https://help.brandmeister.us/hotspots/connecting-hotspots/pi-star-mmdvm